

WWW.EXTINTORESESTESO.COM



info@extintoresesteso.com

T. 916 420 284 / 902 400 009

INSTRUCCIONES CENTRAL LYON

PARA SILENCIAR LAS ALARMAS:

- 1) PULSAR TECLA DE “PARO SIRENAS”
- 2) EN LA PANTALLA SE SOLICITA UN CÓDIGO, INTRODUCIR EL 027 SUBIENDO O BAJANDO DE CIFRA AL PULSAR LAS TECLAS ▲ Ó ▼, Y DESPLAZÁNDOSE ENTRE LOS TRES DÍGITOS PULSANDO LAS TECLAS ◀ Ó ▶.
- 3) PULSAR LA TECLA “ENTER”
- 4) VOLVER A PULSAR “PARO SIRENAS”, EN ESE MOMENTO EL PILOTO QUE TIENE AL LADO SE ILUMINARÁ Y SE IRÁN SILENCIANDO LAS SIRENAS GRADUALMENTE.
- 5) PULSAR TECLA QUE MUESTRA UNAS ONDAS DE SONIDO TACHADAS CON UN ASPA, ESTO ANULA EL SONIDO INTERMITENTE QUE SALE DE LA PROPIA CENTRAL.



UNA VEZ SILENCIADO:

- 6) LEER EN LA PANTALLA EL ELEMENTO QUE SE HA ACTIVADO Y DIRIGIRSE A EL PARA BUSCAR LA CAUSA DE LA ALARMA, PUEDE VENIR PRODUCIDA POR UN DETECTOR O POR UN PULSADOR, EL ELEMENTO ACTIVADO SE RECONOCE POR TENER SU PILOTO ROJO ENCENDIDO.
- 7) EN CASO DE NO EXISTIR FUEGO REAL VENTILAR EL DETECTOR O REARMAR EL PULSADOR, ESTE ÚLTIMO BAJANDO EL PIVOTE AMARILLO A LA PARTE INFERIOR DE LA RANURA DONDE SE ENCUENTRA.
- 8) REARMAR LA CENTRAL PULSANDO PRIMERO LA TECLA “RESET”, MARCAR EL CÓDIGO 027, PULSAR “ENTER” Y VOLVER A PULSAR LA TECLA “RESET”.
- 9) DE PRODUCIRSE DE NUEVO UNA ALARMA REPETIR LOS PASOS.