



## **INSTRUCCIONES CENTRAL CLVR 04Z, 08Z Y 12Z**

### **PARA SILENCIAR LAS ALARMAS:**

- 1) **PULSAR TECLA “SELECCIÓN ZONA”**
- 2) **PULSAR TECLA “RESET/AUTOTEST”**
- 3) **PULSAR TECLA “SELECCIÓN ZONA”**
- 4) **PULSAR TECLA “RESET/AUTOTEST”**

A PARTIR DE ESTE PASO SE ENCIENDE EL PILOTO QUE HAY JUNTO AL TEXTO “ACCESO TECLADO”, SIGNIFICANDO QUE CIERTAS FUNCIONES NORMALMENTE BLOQUEADAS QUEDAN DISPONIBLES.

- 5) **PULSAR TECLA “SIRENA ON/OFF”**  
SE ENCENDERÁ EL PILOTO QUE HAY JUNTO AL TEXTO “PARO SIRENAS”, SILENCIÁNDOSE ESTAS.
- 6) **PULSAR TECLA “ZUMBADOR ON/OFF”**  
SE APAGARÁ EL SÓNIDO INTERMITENTE QUE EMITE LA PROPIA CENTRAL.



### **UNA VEZ SILENCIADO:**

- 7) **MIRAR EN LOS PILOTOS LA ZONA QUE SE HA ACTIVADO Y DIRIGIRSE A ELLA PARA BUSCAR LA CAUSA DE LA ALARMA, PUEDE VENIR PRODUCIDA POR UN DETECTOR O POR UN PULSADOR, EL ELEMENTO ACTIVADO SE RECONOCE POR TENER SU PILOTO ROJO ENCENDIDO.**
- 8) **EN CASO DE NO EXISTIR FUEGO REAL VENTILAR EL DETECTOR O REARMAR EL PULSADOR, ESTE ÚLTIMO BAJANDO EL PIVOTE AMARILLO A LA PARTE INFERIOR DE LA RANURA DONDE SE ENCUENTRA.**
- 9) **REARMAR LA CENTRAL PULSANDO LOS 4 PRIMEROS PASOS DE ESTA HOJA Y PULSANDO POR ÚLTIMO “RESET/AUTOTEST” DE MANERA CONTÍNUA HASTA QUE LA CENTRAL SE REINICIE.**
- 10) **DE PRODUCIRSE NUEVAS ALARMAS REPETIR LOS PASOS.**