



INSTRUCCIONES CENTRAL LONDON

PARA SILENCIAR LAS ALARMAS:



- 1) PULSAR TECLA DE “PARO SIRENA”
- 2) EN LA PANTALLA SE SOLICITA UN CÓDIGO, INTRODUCIR EL 027 SUBIENDO O BAJANDO DE CIFRA AL PULSAR LAS TECLAS ▲ O ▼, Y DESPLAZÁNDOSE ENTRE LOS TRES DÍGITOS PULSANDO LAS TECLAS ◀ O ▶.
- 3) PULSAR LA TECLA “ENTER”
- 4) VOLVER A PULSAR “PARO SIRENA”, EN ESE MOMENTO SE SILENCIARÁN LAS SIRENAS.
- 5) PULSAR LA TECLA DE PARO DE SEÑAL ACÚSTICA



UNA VEZ SILENCIADO:

- 6) LEER EN LA PANTALLA LA ZONA QUE SE HA ACTIVADO Y DIRIGIRSE A ELLA PARA BUSCAR LA CAUSA DE LA ALARMA, PUEDE VENIR PRODUCIDA POR UN DETECTOR O POR UN PULSADOR, EL ELEMENTO ACTIVADO SE RECONOCE POR TENER SU PILOTO ROJO ENCENDIDO.
- 7) EN CASO DE NO EXISTIR FUEGO REAL VENTILAR EL DETECTOR O REARMAR EL PULSADOR, ESTE ÚLTIMO BAJANDO EL PIVOTE AMARILLO A LA PARTE INFERIOR DE LA RANURA DONDE SE ENCUENTRA.
- 8) REARMAR LA CENTRAL PULSANDO PRIMERO LA TECLA “RESET”, MARCAR DE NUEVO EL CÓDIGO 027, PULSAR “ENTER” Y VOLVER A PULSAR LA TECLA “RESET”, ESTA SEGUNDA VEZ DE MANERA CONTÍNUA HASTA QUE LA CENTRAL SE REINICIE.
- 9) DE PRODUCIRSE DE NUEVO UNA ALARMA REPETIR LOS PASOS.